

X 2.7 BEDIENUNGSANLEITUNG

Höhen- u. tiefenverstellbare Lordosenstütze (optional):

Um die Lordosenstütze in der Höhe zu verstellen die Stütze links und rechts gleichzeitig nach oben oder unten drücken. Um die Stütze in der Tiefe zu verstellen die Schieber nach innen oder außen drücken.

Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Unterseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

360°-Beweglichkeit:

Um die 360°-Beweglichkeit zu arretieren den den Druckknopf unterhalb des rechten Armlehnenträgers nach innen drücken.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.



Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf links unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel links nach innen drücken.

Sitzhöheinstellung:

Den Hebel links nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.

