

# FLEXBACK TOP BEDIENUNGSANLEITUNG

## Höhenverstellbare Rückenlehne:

Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

## Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

## Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



## Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen

## Arretierung und Sitzneigeeinstellung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren das Rad nach hinten drehen.

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren das Rad nach vorne drehen.

In der mittleren Position ist die Rückenlehne frei und die Sitzneigung deaktiviert.

## Sitztiefeinstellung:

Den Hebel vorne links gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

