

SENTIANO BEDIENUNGSANLEITUNG



GUTE ARBEIT.

Höhen- und tiefenverstellbare

Lordosenstütze (optional):

Um die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne in der Höhe zu verstellen das Handrad nach oben oder nach unten drücken.

Für die Tiefenverstellung der Lordosenstütze das Handrad drehen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



Höhen- und breitenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Vorderseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Um die Armlehne in der Breite zu verstellen den Kipphebel an der Unterseite öffnen.

Sitztiefeneinstellung:

Den Hebel links unter der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Arretierung und

Sitzneigeeinstellung (optional):

Um die Synchronmechanik zu arretieren das Rad nach hinten drehen.

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren das Rad nach vorne drehen.

In der mittleren Position ist die Rückenlehne frei und die Sitzneigung deaktiviert.

