

MAGIC XL BEDIENUNGSANLEITUNG

Sitzneigeeinstellung:

Um die Sitzneigung zu verstellen den hinteren Hebel rechts nach oben oder unten drücken.

Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf rechts vorne unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Kipphebels.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts innen nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



Höhenverstellbare Rückenlehne:

Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen den Druckknopf an der Rückseite unten gedrückt halten und die Rückenlehne gleichzeitig nach oben oder nach unten drücken.

Höhen- und breitenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen. Kipphebel an der Unterseite der Armlehne öffnen und diese nach innen oder nach außen verstellen.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehknopf links nach vorne drehen.

