

# LIFE BEDIENUNGSANLEITUNG

## **Sitzneigeeinstellung:**

Um die Sitzneigung zu verstellen den hinteren Hebel an der Unterseite des Sitzes nach oben oder unten drücken.

## **Sitztiefeinstellung:**

Den Druckknopf vorne rechts unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

## **Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Verstellen des Kippshebels.

## **Sitzhöhereinstellung:**

Den Hebel rechts innen nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



## **Höhenverstellbare**

### **Lordosenstütze:**

Um die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Stützen jeweils links und rechts nach oben oder nach unten drücken.

## **Höhen- und breitenverstellbare Armlehne:**

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten in der Höhe verstellen. Kipphebel an der Unterseite der Armlehne öffnen und diese nach innen oder nach außen in der Breite verstellen.

## **Arretierung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehknopf links nach vorne drehen.

