

NUMO TASK SÄULE BEDIENUNGSANLEITUNG

Arretierung der Kinematik:

Um die Kinematik zu arretieren den Riegel unterhalb der Sitzfläche nach rechts schieben.

SitzhöhenEinstellung:

Den Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern

