

# GIRO 40 BEDIENUNGSANLEITUNG

## **höhenverstellbare Armlehne:**

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

## **Arretierung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Druckknopf hinten rechts an der Unterkante des Sitzpolsters drücken.

## **Sitzhöhereinstellung:**

Den Druckknopf vorne rechts an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten um die Sitzhöhe zu ändern.

## **Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.



## **Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze:**

Um die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Stützen jeweils links und rechts nach oben oder nach unten drücken.

Für die Tiefenverstellung der Lordosenstütze jeweils den Hebel an der Stütze nach innen oder nach außen drücken.

## **Sitztiefeneinstellung:**

Den Druckknopf hinten links an der Unterkante des Sitzpolsters gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

## **Sitzneigeeinstellung:**

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren den Druckknopf vorne links an der Unterkante des Sitzpolsters drücken.

