

PROFI X VP BEDIENUNGSANLEITUNG

Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze:

Um die Lordosenstütze an der Rückseite der Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Stützen jeweils links und rechts nach oben oder nach unten drücken.
Für die Tiefenverstellung der Lordosenstütze den Hebel am Rückenlehnenträger drehen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen

Arretierung und Sitzneigeeinstellung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren das Rad nach hinten drehen.

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren das Rad nach vorne drehen.

In der mittleren Position ist die Rückenlehne frei und die Sitzneigung deaktiviert.

Sitztiefeinstellung:

Den Hebel vorne links gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

