

ID ECO LITE VP BEDIENUNGSANLEITUNG

Sitztiefeineinstellung:

Taste nach oben drücken, Sitz nach vorn oder hinten führen.

Tension:

Handrad herausziehen;
Das Handrad drehen um die
Stärke des Gegendrucks zu
verringern oder zu erhöhen.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben
drücken um die Sitzhöhe zu
ändern.

Höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Armlehne gedrückt
halten und diese gleichzeitig nach
oben oder nach unten verstellen .

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu
arretieren das Rad nach hinten
drehen. Um sie zu lösen das Rad nach
vorn drehen.

Sitzneigung:

Den Hebel nach oben ziehen um die
Sitzneigung einzuschalten und den
Hebel nach unten drücken und den
Stuhl belasten um sie zu deaktivieren

