

# PASO BEDIENUNGSANLEITUNG

## **Tiefenverstellbare Lordosenstütze:**

Um die Lordosenstütze in der Tiefe zu verstellen jeweils die Hebel an der Unterseite der Rückenlehne nach innen oder nach außen drücken.

## **Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

## **Sitzhöhereinstellung:**

Den Hebel vorne rechts nach oben drücken um die Sitzhöhe zu ändern.



## **Höhenverstellbare Armlehne:**

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen

## **Sitztiefeinstellung:**

Den Hebel links unter der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder hinten schieben.

## **Arretierung und Sitzneigeeinstellung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren das Rad nach hinten drehen.

Um die Sitzneigeeinstellung zu aktivieren das Rad nach vorne drehen.

In der mittleren Position ist die Rückenlehne frei und die Sitzneigung deaktiviert.

