

TRILLO BEDIENUNGSANLEITUNG

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Hebel rechts nach innen drücken.

