

XILIUM G BEDIENUNGSANLEITUNG



Höhenverstellbare

Rückenlehne:

Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Druckknöpfe links und rechts gedrückt halten und die Rückenlehne gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Sitztiefeinstellung:

Den Druckknopf rechts unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder nach hinten schieben.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des rechten Drehhebel.

SitzhöhenEinstellung:

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Verstellbare Kopfstütze:

Die Kopfstütze kann durch drücken in die jeweilige Richtung sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellt werden.

Multifunktionsarmlehne:

Um die Armlehne in der Höhe zu verstellen, den Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen. Um die Armlehne in der Breite zu verstellen, den Hebel an der Unterseite nach unten klappen. Zudem ist die Armlehnenauflage durch drücken in die jeweilige Richtung dreh- bzw. schwenkbar.

Arretierung:

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehhebel links nach hinten drehen.

