

PUNTO BEDIENUNGSANLEITUNG



Höhenverstellbare Rückenlehne:
Handrad lockern. Höhe der Lehne einstellen und Handrad festdrehen.

SitzhöhenEinstellung:
Den vorderen Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Rückenlehnenneigung (Permanentkontakt):
Den hinteren Hebel nach oben ziehen um den Neigungswinkel der Rückenlehne zu verändern. Um die die Rückenlehne wieder zu arretieren Hebel nach unten drücken.

