

CHIARA BEDIENUNGSANLEITUNG

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen der Kurbel.

Sitzhöheeneinstellung:

Den äußeren Hebel rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Sitztiefenverstellung:

Den inneren Hebel rechts nach unten drücken um die Sitztiefe zu ändern.



Höhenverstellbare

Rückenlehne:

Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen, von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

Arretierung der

Rückenlehne:

Durch nach oben ziehen des linken Hebels löst die Rückenlehne. Durch nach unten drücken des Hebels wird die Rückenlehne arretiert.

