

3DEE BEDIENUNGSANLEITUNG



Lordosenstütze:

Um die die Lordosenstütze einzustellen den Verstellbügel mit beiden Händen greifen und den Hebel rechts innen gedrückt halten. Anschließend die Wölbung der Rückenlehne durch hoch- oder runterschieben einstellen.

Sitzhöhereinstellung:

Den Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Lehnengegendruck:

Die Flügelschraube unter der Sitzfläche drehen um den Gegendruck einzustellen.

Federspannung:

Einstellung des Federdrucks durch Drehen der Manschette.

Seitliche Flexibilität:

Das Handrad drehen um die seitliche Flexibilität einzustellen.

