

# XILIUM DUO-BACK BEDIENUNGSANLEITUNG



## **Sitztiefeinstellung:**

Den Druckknopf rechts unterhalb der Sitzfläche gedrückt halten und gleichzeitig den Sitz nach vorne oder nach hinten schieben.

## **Tension:**

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des rechten Drehhebel.

## **Sitzhöheinstellung:**

Den Hebel vorne rechts nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

## **Höhenverstellbare Armlehne:**

Den Hebel an der Unterseite der Armlehne nach innen drücken und die Armlehne nach oben oder nach unten verstellen.

## **Höhenverstellbare Rückenlehne:**

Um die Rückenlehne in der Höhe zu verstellen die Druckknöpfe links und rechts gedrückt halten und die Rückenlehne gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

## **Arretierung:**

Um die Synchronmechanik zu arretieren den Drehhebel links nach hinten drehen.

