

TOSY BEDIENUNGSANLEITUNG

Höhenverstellbare

Lordosenstütze:

Um die Lordosenstütze in der Höhe zu verstellen die Stütze nach oben oder unten drücken.

Arretierung der Rückenlehne:

Den Hebel nach innen drücken um die Rückenlehne zu arretieren.

Sitzhöhereinstellung:

Den rechten Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.



höhenverstellbare Armlehne:

Knopf an der Außenseite der Armlehne gedrückt halten und diese gleichzeitig nach oben oder nach unten verstellen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

