

ERGO-MOBIL BEDIENUNGSANLEITUNG

Sitzhöhereinstellung:

Den Auslöseteller unter der Sitzfläche gedrückt halten um die Sitzhöhe zu ändern.

