

# NUMO TASK FEDERBEIN BEDIENUNGSANLEITUNG



## **Arretierung der Kinematik:**

Um die Kinematik zu arretieren den Riegel unterhalb der Sitzfläche nach rechts schieben.

## **Sitzhöhereinstellung:**

Den Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern

## **Federspannung:**

Einstellung des Federdrucks durch Drehen der Manschette.

