

MBM X BEDIENUNGSANLEITUNG

Verstellung der Nackenstütze:

Durch Drücken lässt sich die Nackenstütze sowohl in der Höhe als auch in der Neigung einstellen.

Höhenverstellung Armlehnen:

Einstellung der Armlehnenhöhe durch drehen des Rades.

Sitzhöhereinstellung:

Den vorderen Hebel nach oben ziehen um die Sitzhöhe zu ändern.

Arretierung der Rückenlehne:

Durch nach oben ziehen des hinteren Hebels löst die Rückenlehne. Durch Nach unten drücken des Hebels wird die Rückenlehne arretiert.



höhenverstellbare Rückenlehne:

Rückenlehne anheben und über das Raster in die gewünschte Höhe ziehen. Zum Herunterstellen die Lehne in die oberste Position ziehen von dort in die unterste Ausgangsposition gleiten lassen und dann in die gewünschte Höhe nach oben bewegen.

Tension:

Einstellung des Neigungsdrucks durch Drehen des Rades.

